

### 集中电源集中控制型消防应急标志灯使用说明书

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急标志灯具，安装之前请阅读此说明书，敬请保留，以备参考。

**注：**此说明书同样适用于 **J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M1XA**

**J-BLJC-1RE I 0.3W-11M1QA**

**J-BLJC-1RE I 0.3W-11M2QA**

**J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M2XA**

### 一、概述


**J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M1XA** 集中电源集中控制型消防应急标志灯具，是采用 LED 为光源的集中电源持续型标志灯具，其设计满足 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。其特点为：

- 1、具有工作状态上报功能；
- 2、远程指令控制、亮灯、灭灯功能
- 3、电路短路自恢复保护；
- 4、由于采用 LED 为光源，能耗极低。
- 5、应急转换无机械触点，性能可靠。
- 6、为多个并联 LED 提供恒定输出电流，使应急状态亮度始终保持恒定
- 7、网络化智能分析模块；
- 8、具有完备的自动检测功能；
- 9、灯具防护等级为 IP67，防护方式采用密封胶圈和封胶方式 满足潮湿场合使用；


### 二、主要技术参数：

- |                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1、额定电压: DC24V 或 DC36V;   | 6、表面亮度: 50cd/m <sup>2</sup> - 300cd/m <sup>2</sup> ; |
| 2、主电功耗: 0.3W;            | 7、工作方式: 持续型;                                         |
| 3、光源类型: LED;             | 8、安装方式: 地埋式安装;                                       |
| 4、应急工作时间: 90min          | 9、防护等级: IP67。                                        |
| 5、光源规格型号: EVZ315VGAC1UDB |                                                      |
|                          | DC2.8V-DC3.4V, 0.06W                                 |

### 三、型号说明:



### 四、工作原理：




### 五、灯具接线图





### 六、安装方式：



- 1、将电源总线进出线从所配备的预埋件中穿出，并将其放入墙面的预留孔内固定；
- 2、按接线图将电源线起来；
- 3、将灯具固定在预埋盒上即可。





型号: J-BLJC-1RE I 0.3W-11M1QA



型号: J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M2XA



型号: J-BLJC-1RE I 0.3W-11M2QA



型号: J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M1XA

## 七、保养:

- 1、灯具长期搁置不用时, 每三个月必须通电一次, 通电时间不得少于 2h;
- 2、非专业人员请勿拆开灯具, 以防止发生意外。
- 3、如遇故障问题请联系厂家。

## 八、故障分析与排除:

- 1、当主机轮询不到该灯具时, 检查通讯回路是否连接正常;
- 2、使用过程中, 若 LED 的亮度小于 50cd/m<sup>2</sup>, 更换 LED 或应急灯具。

## 九、运输、贮存:

- 1、灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固, 避免因行车时碰撞损坏产品及包装, 装卸时应轻抬轻放, 不能磕、摔、撬;
- 2、灯具贮存时, 均应放置于干燥、通风的地方, 避免与有腐蚀性的物质接触并有必要防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

## 十、装箱清单:

- 1、集中电源集中控制型消防应急标志灯具 1 台
- 2、使用说明书 1 份

若用户在使用时, 对说明书内容不能理解或想获得更详细的帮助, 请与经销商联系或向我公司咨询, 我们将热忱为您服务。

## 青鸟消防股份有限公司

地 址: 中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼  
邮 编: 100871  
服务热线: 400 0089 119  
传 真: 010-62755692

青鸟消防股份有限公司

