

VT3633 声光报警器 产品使用说明书 Ver 1.6



警告!

本产品属于隔爆类产品,**防爆标志为 Ex db ib mb IIC T5/T6 Gb**, 产品满足IIC 类气体使用环境,温度组别满足 T1~T6 的技术要求,使 用工况环境应与产品环境参数范围相符,**危险场所严禁带电开盖操** 作!

使用必读

- 1. 在使用和安装本产品前,请仔细阅读本说明书;
- 2. 产品的日常保养和维修要遵循本产品说明书中的要求进行;
- 3. 产品的维护和零部件的更换必须采用本公司所提供的备品备件,并 由受过培训的专业人员完成;
- 4. 如果用户未依照本说明书安装或维护,产品的安全性和可靠性可能 会受到影响,本公司不承担任何责任;
- 本产品属于电子类产品,产品寿命到期或废弃时请遵循电子类产品 处置程序;
- 6. 产品螺纹孔在出厂时使用塑料堵头,仅为运输时防尘使用,正式使 用时需更换符合防爆要求的封堵件或者电缆引入装置;
- 7. 说明书中涉及的相关图片仅供参考,以产品实物为准。

1、说明书范围

本说明书描述了VT3633声光报警器的使用、安装和维护及相关注意事项。


2、产品介绍

2.1 概述

VT3633 为回路总线制声光报警器,采用隔爆兼本安浇 封的防爆型式,可应用于防爆场所。

2.2 结构及外形尺寸

VT3633 结构及外形尺寸如图 1 所示,单位: mm



3、技术参数

工作电压	电压范围: DC (13~28) V
	额定电压: DC24V
通信方式	VBUS 总线
工作电流	<80mA
额定功率	<2W
工作温度	-40∼+70°C
编址范围	1~252
声压级	≥105dB (30cm 处直对)

环境湿度	≤95% RH (无凝露)		
环境压力	86~106 kPa		
外形尺寸	H177mm×W149mm×D 66mm		
	上壳 RAL9022 灰色;		
颜色	下壳 PANTONE 300C 蓝色		
材质	铝合金材料		
防护等级	IP66		
电气接口	3/4"NPT 内螺纹(标配)		
防爆标志	-40°C≤Ta≤+70°C时,Ex db ib mb IIC T5 Gb		
	-40°C≤Ta≤+60°C时,Ex db ib mb IIC T6 Gb		

4、 电气连接

电气连接图如图 2 所示,为确保系统稳定工作,推荐使用阻燃 RVVSP 或 KVVSP 型电缆,线径 2.5mm²。

- L1、L2:接回路总线,无极性。
- 24V、GND:接 24V 电源,无极性。




图 2 电气连接



5、调试使用

● 声光报警器编址(建议安装前录入 PSN)。

将声光报警器 PSN 码录入至 PartPSN.txt 文档, 格式"地址@PSN",路径"u 盘/sys/vt820"下,操 作控制器菜单"系统"→"U 盘操作"→输入密码 "1111"→"导入 PSN 数据"→显示"成功"后, 进入主菜单"调试"→"现场部件调试"→输入密码 "1111"→"自动编址"→确认后等待状态显示"√" 表示对应 PSN 码报警器登记成功。

- 声光报警器安装好后操作控制器对其进行登记。
- 进入设置界面,手动启停设备,手动启动声光报警器, 测试声光报警器是否能正常。
- 当控制器向声光报警器发出报警信号,声光报警器启 动发出声光警报。

6、安装示意图

安装时可根据现场工况条件选择抱管或壁挂方式。抱管安装可适应尺寸为 0.75~2 寸的钢管,壁挂安装时请确保墙面有足够的强度可以支撑并牢固固定模块。注:其他安装要求可按 GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》执行。如图 3、图 4 所示。




图 3 抱管安装方式




图 4 壁挂安装方式

7、包装列表

VT3633	1台	合格证	1 份
使用说明书	1 份	膨胀螺栓	4个
声光帽	1 个	/	/

8、常见故障及维修方法

故障现象	原因分析	排除方法	备注
声光不响、 不亮,报故 障。	接触不良	检查线缆: 松动的	
		拧紧	
	控制器 24V	测量控制器 24V 输	
	输出异常	出电压	
	电路元器件	更换声光报警器	
	损坏	史	
不能登记	未编址	使用控制器对现场	
		部件编址	
	编码地址范	协议编址范围	
	围错误	1-252。	

9、保养维护

定期检查探测器运行状态是否正常,接线端子是否牢固,参数设置是否被改动,建议每半年一次。

10、注意事项、免责声明

在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与 调试。本公司保留对本说明书的最终解释权。

本产品使用年限不超过12年。

河北青鸟电子有限公司

生产企业: 河北青鸟电子有限公司第一分公司

生产地址:河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园

(青鸟消防股份有限公司院内)

服务热线: 400 093 6999

网址: www.vitalsafe.com.cn

